



| | |
|--------------------------------|--|
| Артикул | 1173 |
| Название | Присоски Ryobi |
| Английское (немецкое) название | Rubber sucker |
| Модель | Ryobi 3300 / 3302 / 3304 |
| Каталожный номер | [5430 33 312] (old no. 5290 33 314) |
| Производство | Япония |
| Цена | По запросу |
| Дата | 30.01.2026 |