


Bei Lichtspaltmessung müssen Punkt A und B anliegen!



Artikel Nr. 017190023450
KRESO Nr. 234

Freimaßtoleranzen							Datum		Name		Maßstab
Nennmaßbereich in mm							Bearb.		Gepr.		
1	über 8	über 30	über 100	über 300	über 1000	über 2000	über 4000			Polar 92 NEU	
bis 8	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000	bis 4000					
	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2			KREMER · SONDERMANN Postfach/P.O. Box 12 03 04 D 42333 Wuppertal	
Zust.	Änderung		Datum		Name						