

- » **fusselfrei**
- » **farbabstoßend**
- » **perfekte Schrumpfung**
- » **einmalige Druckeinstellung**
- » **einfache Reinigung**
- » **schnelles Montieren**
- » **lange Lebensdauer**

Diese Feuchtwalzenbezüge sind aus endlosen Rayon-Filament-garnen gefertigt, die einem besonderen Bearbeitungsprozess unterzogen wurden.

Diese Ausführung garantiert Fusselfreiheit vom ersten bis zum letzten Abdruck. Die Fasern sind farbabstoßend und verfügen über sehr gute Wasseraufnahmeeigenschaften. Dadurch wird die gesamte Oberfläche der Druckplatte ständig mit einem gleichmäßig dünnen Feuchtigkeitfilm überzogen, wodurch die Aufrechterhaltung der richtigen Farb-/Wasserbalance enorm vereinfacht wird.

Die Bezüge sind dehnbar, wodurch sie schnell und einfach gewechselt werden können und immer genau richtig sitzen.

Ein Vernähen der Enden ist nicht unbedingt notwendig.

Die in den Bezügen benutzten elastischen Fasern verfilzen nicht und drücken sich nicht zusammen. Dadurch muß der Walzendruck normalerweise nur einmal eingestellt werden.

### Handhabung:

1. Schneiden Sie den Bezug so zu, daß er ca. 15 bis 20 cm länger als die Gummioberfläche der zu überziehenden Walze ist.
2. Stülpen Sie an einem Ende ca. 5 bis 7,5 cm des Bezuges nach innen (siehe Bild 2).
3. Ziehen Sie dieses Ende dann zuerst über die Walze. Ziehen Sie es jedoch zunächst nicht weiter als 2,5 cm über die Walze (siehe Bild 3).
4. Ziehen Sie den Bezug so auf die Walze auf, daß Sie ihn über sich selbst schieben. Vermeiden Sie die Bildung von Falten, indem Sie den Falz beim Aufziehen des Bezugs mit einer Hand festhalten (siehe Bild 4).
5. Binden Sie die Enden des Bezugs an den Walzenzapfen fest. Falls hierfür kein Platz vorhanden ist, sollten Sie die Enden des Bezugs zur Sicherung vernähen.
6. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, daß das Material beim Aufziehen nicht straff gespannt ist. Ziehen Sie es nicht zu fest an!
7. **REINIGUNG:** Reinigen Sie den Bezug nur mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einem Schwamm und einem flüssigen Reinigungsmittel. Vergewissern Sie sich, daß alle Waschmittelrückstände aus dem Bezug herausgespült wurden, bevor dieser wieder benutzt wird.

